



Lohstr. 13 - 58675 Hemer / Postfach 4063 - 58663 Hemer
Telefon: +49 2372 9274-0 Fax: +49 2372 3304
DEUTSCHLAND

Bedienungsanleitung

Roll-In Kettentoaster

Art.-Nr. 05-50902N

www.neumaerker.de

Gerätebeschreibung

Sie haben ein Gerät erworben, dass Ihnen die Möglichkeit eines automatischen Toastens bietet. Das Gerät ist für alle Arten von Toasts geeignet.

Technische Ausstattung des Toaster mit Automatikförderer:

- 1 Bräunungsarten – Schalter
- 1 Durchlauf – Variator
- 1 Spannungs – Kontrolleuchte
- 1 Funktions – Kontrolleuchte
- 1 Toast – Auflageschuber, herausnehmbar
- 1 Fertigtoast – Übernahmeschuber

Dieses Gerät ist für gewerbliche Zwecke ausgelegt und sollte daher nur von Fachpersonal bedient werden.

Technische Daten

Spannung	Leistung	Aufnahmestrom
230V	2300W	10 A

Abmessung	Anz.Toasters/Std	Gewicht
450x530x345	540	21 Kg

Funktionsweise

Vor Gebrauch den Toaster 5 Minuten in max. Heizposition vorwärmen.
Der Wahlschalter dient Auswahl folgender Heizelemente:

- Heizelemente unten
- Heizelemente oben
- Heizelemente oben + unten

Die Durchlaufgeschwindigkeit des Toastförderers kann je nach Bräunungsstufe variiert werden.

Installation

Das Toasten erfolgt mittels Wärmestrahlen – das Gerät wird daher oben und seitlich sehr heiß. Aus diesem Grund ist der Toaster in einem bestimmten Abstand zu Wandungen auf einer nicht brennbaren Stellfläche aufzustellen. Falls dies nicht möglich ist, müssen die Flächen rund um das Gerät mit einem guten Wärmeisoliermaterial geschützt werden. Ein Abstand von 30cm zu den umliegenden Flächen bzw. Wandungen gilt als ausreichend.
Der elektrische Anschluß hat durch Fachpersonnal zu erfolgen.

<u>Zuordnung der Kabelfarbkennnungen :</u>	Phase	Grün oder schwarz
	Nulleiter	Blau
	Erde	Grün – gelb

Das Gerät ist an einer für eine Stromaufnahme von 16A abgesicherten Leitung anzuschließen.
Vor der Erstinbetriebnahme das Gerät 15 Minuten leer vorheizen, um bei erstmaligem Einschalten entstehende Geruchsbildung zu eliminieren.

Pflege u. Wartung

Vor jeder Pflege – oder Wartungsmaßnahme, das Gerät vollständig abkühlen lassen.
Die Geräteaußenflächen regelmäßig mit heißem Wasser und Spülmittel sowie einem nicht kratzenden Schwamm abwischen. Mit feuchtem Schwamm nachwischen. Das Gerät keinesfalls per Wasserstrahl reinigen, da hierdurch Wasser in das Gerät gelangen und es beschädigen kann. Niemals die Quarzlampen in heißem Zustand reinigen. Nicht direkt mit den Händen berühren. Die Lampen mit einem alkoholgetränkten Lappen reinigen.
Zum Herausnehmen des Tellers zur Reinigung, diesen auf Anschlag bringen und herausziehen. Dabei leicht auf den Gerätesockel drücken und beiziehen.