

Neumärker®



Lohstr. 13 - 58675 Hemer / Postfach 4063 - 58663 Hemer
Telefon: +49 2372 9274-0 Fax: +49 2372 3304
DEUTSCHLAND

Bedienungsanleitung

Salatschneider

Art.-Nr. 05-90287

www.neumaerker.de



ACHTUNG:
DIESES GERÄT IST MIT SEHR SCHARFEN KLINGEN AUSGESTATTET. LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN. FÜR IHRE SICHERHEIT WICHTIG:
LEGEN SIE IHRE HÄNDE NICHT AUF DAS MESSER. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE SICHERHEITSVORRICHTUNG (HEBEL IN OBERER POSITION) BEIM EINLEGEN DES SALATS KORREKT EINGERASTET IST. LASSEN SIE DEN SCHIEBER IM MESSER EINGERASTET (HEBEL IN UNTERER POSITION), WENN DIE MASCHINE NICHT BENUTZT WIRD. SCHNEIDEN SIE KOHL NICHT MIT DER MASCHINE.



ANWENDUNG



ÜBERPRÜFEN SIE VOR UND WÄHREND JEDER BENUTZUNG DEN EINWANDFREIEN ZUSTAND DES GERÄTS. ALLE DEFECTEN TEILE MÜSSEN SOFORT DURCH ORIGINALTEILE VON AUTORISIERTEM PERSONAL ERSETZT WERDEN.



- 1) Bewegen Sie den Hebel (A) in die obere Position, bis der Sicherheitshebel (B) einrastet.
- 2) Legen Sie den vorbereiteten Salat auf das Messer (C), innerhalb der Schutzvorrichtungen.
- 3) Lösen Sie den Sicherungshebel (B) und halten Sie eine Hand am Hebel (A) und die andere Hand an der Sicherung (B), während des gesamten Vorgangs.



ACHTEN SIE AUF DAS SEHR SCHARFE MESSER. STECKEN SIE IHRE HAND NIEMALS ZWISCHEN DEN SCHIEBER UND DAS MESSER, WENN SIE DIE MASCHINE BENUTZEN.



- 4) Senken Sie den Hebel (A) kräftig, um den Salat zu schneiden.

REINIGUNG

Das Gerät sollte mit Spülmittel gereinigt werden.

Das Messer und der Schieber können entfernt werden:

- 1) Bewegen Sie den Hebel (A) in die obere Position, bis der Sicherheitshebel (B) einrastet.
- 2) Lösen Sie die beiden Messerfeststellschrauben (D) und entfernen Sie das Messer (C), indem Sie den Griff (E) festhalten.
- 3) Entfernen Sie den Stößel (G), indem Sie den Stift (F) herausziehen.

Das Messer und der Stößel können in der Spülmaschine gereinigt werden.

