




Lohstr. 13 - 58675 Hemer / Postfach 4063 - 58663 Hemer
Telefon: +49 2372 9274-0 Fax: +49 2372 3304
DEUTSCHLAND

Bedienungsanleitung

Mobile Abzugshaube

Art.-Nr. 00-30602

www.neumaerker.de



3. Sicherheitsvorschriften

Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät und das Netzkabel nicht in Wasser getaucht oder mit anderen Flüssigkeiten besprüht werden.

Vor Wartungsarbeiten muss die Abzugshaube immer erst vom Netz genommen werden.

Vor Reinigungsarbeiten sowie vor jedem Austausch von internen Bauteilen muss die Stromzufuhr unterbrochen werden.

Gerät nicht in Gegenwart von explosiven und/oder entflammaren Dämpfen betreiben.

Gerät niemals mit einem beschädigten Netzkabel, nach einem fehlerhaften Betrieb oder in beschädigtem Zustand betreiben.

Das Netzkabel darf nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.

Filter nicht bei laufendem Gerät überprüfen.

Neben der mobilen Dunstabzugshaube darf nicht flambiert werden.


Offenes Feuer kann auf die Filter übergreifen und so unter Umständen einen Brand verursachen.

Beim Braten ist stets darauf zu achten, dass das Öl kein Feuer fängt.

Für einen sicheren Betrieb ist deshalb eine angemessene Belüftung über Türen, Fenster oder sonstige technische Hilfsmittel sicherzustellen.

Der Luftzug darf nicht über Leitungen erfolgen, die gasförmige Brennstoffe für nicht elektrisch betriebene Geräte führen.

Für Schäden, die sich aus einer Missachtung der obigen Hinweise ergeben, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.



1. Anwendung

Die mobile Dunstabzugshaube wird eingesetzt überall dort, wo Gerüche und fetthaltige Dämpfe absorbiert werden müssen, z. B. bei Buffets im Catering- und Gastronomiebereich oder bei sonstigen mobilen Anwendungen

2. Positionierung

Das Gerät neben dem Grill- oder Kochfeld positionieren. Bitte die vorbeugenden Hinweise aufmerksam durchlesen. Bitte prüfen, ob die Angaben auf dem Typenschild mit Ihrem Stromnetz übereinstimmen.

Wichtig:

Bei Beendigung des Grill- oder Bratvorganges muss das Gerät noch solange in Betrieb bleiben bis auch noch die restlichen Gerüche beseitigt sind.

4. Elektrischer Anschluss

Für den elektrischen Anschluss ist ein Kabel im Lieferumfang enthalten mit Schukostecker und Steckdose am Gerät.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, wenn nicht alle geltenden Sicherheitsvorschriften zur Gewährleistung eines korrekten und einwandfreien Betriebs der Elektrik eingehalten werden.

5. Wartung: Filterwechsel – Filterreinigung

Der einwandfreie Betrieb der mobilen Dunstabzugshaube hängt von ihrer Instandhaltung ab, insbesondere von der Wartung des Metallfettfilters und des Kohlefilters.

Der Fettfilter hat die Aufgabe, Fettpartikel und Feststoffe aus der Luft zu filtern. Er neigt nach einer gewissen Zeit, die sich nach der Nutzungsdauer richtet, zur Verstopfung. Der Metallfettfilter muss deshalb je nach Betriebsdauer gereinigt werden.

Den Metallfilter abnehmen. Mit lauwarmem Wasser und mildem Flüssigspülmittel waschen, nachdem er in lauwarmem Wasser eingeweicht wurde.

Schieben Sie die beiden Griffe nach innen und der Metallfilter ist herausnehmbar.

Mit reichlich lauwarmem Wasser abspülen und trocknen lassen.

Der Aktivkohlefilter hat die Aufgabe, Gerüche zu beseitigen und die Luft zu reinigen.

Je nach Benutzungsdauer und der Häufigkeit der Reinigung des Fettfilters tritt nach einer mehr oder weniger langen Benutzungsdauer die Sättigung des Aktivkohlefilters auf.

Auf jeden Fall muss der Filtereinsatz je nach Benutzungsumfang ausgewechselt werden.

Außerdem sind alle Schmutzablagerungen am Gerät zu reinigen. Dabei ein mildes Flüssigspülmittel, **keinen Scheuersand** verwenden.

Bei Nichtbeachtung der Reinigungsanweisung besteht Feuergefahr.

Bitte die vorgenannten Vorschriften gut aufbewahren.