

Wartung Pastakoher

- ➔ Der Betreiber ist verpflichtet, das Gerät in regelmäßigen Abständen zu warten und zu reinigen. Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und unbeschädigtem Zustand betrieben werden. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden, ansonsten erlöschen Prüfungen und Zulassungen. Vor Austausch elektrischer oder mechanischer Komponenten das Gerät spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ➔ Das Gerät muss mindestens einmal jährlich durch das Fachpersonal überprüft werden (siehe §5 DGUV Vorschrift 3, Tabelle 1A)

Nr.	Checkliste Service	Geprüft/Name
1.	Gehäuse und Kochbehälter auf Schäden prüfen	
2.	Heizung hochklappen, ob Magnetendschalter abschaltet	
3.	Zuleitungskabel auf Schäden prüfen	
4.	Steckverbindung oder Anschlussdose (wenn vorhanden) auf Schmorstellen prüfen	
5.	Im Schaltkasten Anschlüsse an Leistungsschutz prüfen/festziehen	
6.	Schutz auf Schmorstellen an den Anschlüssen kontrollieren	
7.	Ein-/Aus-Schalter prüfen	
8.	Heizleistung messen – Stromaufnahme	
9.	Datenkabel von der Steuerung zum Bedienelement auf Schäden prüfen	
10.	Bedienelement – alle Tasten und Anzeigesegmente prüfen	
11.	Bedienelemente/Folie – auf Schäden, Löcher, Risse prüfen	
12.	Alle Kabelverschraubungen prüfen, ob unbeschädigt und fest	
13.	Wasserzulaufleitungen/Schläuche auf Beschädigung und Undichtigkeit prüfen	
14.	Druckschalter auf Funktion prüfen	
15.	Ablaufleitung und Ablaufventil auf Dichtigkeit und Bedienung prüfen	
16.	Gerät füllen, in Betrieb nehmen und auf Funktionalität prüfen	
17.	Hebe- Senkvorrichtung (Option) auf ruhigen Lauf prüfen (darf nicht ruckartig sein)	
18.	Liftstangenlager (Option) fetten (lebensmittelzulässige Fette verwenden)	
19.	Sicherheitstechnische Kontrolle nach DGUV bestanden	
20.	Funktionskontrolle - Gerät funktioniert einwandfrei	

Kundendienst Pastakoher

Wenden Sie sich bei Betriebsstörungen an ihren Händler oder an die nächste Servicestelle.
Vermeiden Sie aber Fehlmeldungen und prüfen Sie deshalb vor Anforderung eines Monteurs, ob

- die Sicherungen der elektrischen Zuleitung intakt sind
- der Stecker eingesteckt ist
- das Gerät richtig in Betrieb gesetzt wurde
- der Wasserhahn geöffnet ist.

Bitte geben Sie bei jeder Meldung an die Servicestelle den Gerätetyp und die Gerätenummer an, die Sie auf dem Typenschild am Schaltkastengehäuse hinter der Türe finden.

Es ist empfehlenswert diese Angaben nachstehend einzutragen.

Typ	_____
Geräte-Nummer	_____
Spannung	_____
Inbetriebnahme	_____
Servicestelle	_____
Telefon-Nummer	_____

Stand: 11/2022