



Lohstr. 13 - 58675 Hemer / Postfach 4063 - 58663 Hemer
Telefon: +49 2372 9274-0 Fax: +49 2372 3304
DEUTSCHLAND

Bedienungsanleitung

Dosenöffner

Art.-Nr. 05-50525

www.neumaerker.de

DOSENÖFFNER O EXT 2
für kleine und mittelgroße Kollektivitäten
(ca. 40 Dosen 5 x 1 pro Tag)

BEDIENUNGSANLEITUNG

I BESCHREIBUNG

Gerät zum Aufstellen auf einem Tisch ; läßt sich zum Reinigen
wegnehmen. Aus nichtrostenden Werkstoffen mit zum Reinigen leicht
ausbaubaren Bauteilen. Der durch eine Gasfeder ausgewuchtete Motor
erleichtert die Höheneinstellung der Dose.

Universalmotor mit 2 Drehzahlen :

- Einspeisung 230 V Wechselstrom einphasig, unbedingt mit
Anschluß an eine Erde
 - Leistung 200 Watt
 - Frequenz 50/60 Hz
 - Nach dem Öffnen von ca. 40 Dosen 5 x 1 (ca. 5 Min.) muß der Motor
30 Min. lang stillstehen
 - Der Austausch des Netzkabels oder eines anderen Bauteils des
Motors muß durch hierzu befugtes Personal vorgenommen
werden, da hierfür Spezialwerkzeug erforderlich ist.
- Ausgangsdrehzahl
 I : 96 UpM
 II : 125 UpM


II INBETRIEBNAHME

- 1) Die quadratische Säule mittels der Schraube BTR mit dem mit dem
Gerät mitgelieferten Sechskantschlüssel (1) auf dem Sockel
festschrauben.
- 2) Die Gasfeder mit der Stange nach unten von Hand auf dem Sockel
festschrauben.
- 3) Den Motor auf der Säule und auf der Gasfeder einsetzen und die
letzte mit der Überwurfmutter (3) befestigen (von Hand
festziehen).
- 4) Die Edelstahlscheibe auf dem Sockel (4) einsetzen.

Nach Ausführung dieser vier Arbeitsgänge ist das Gerät
betriebsbereit

III EINSTELLUNG DER LAGE DES MOTORS

- 1) Die zu öffnende Dose an den linken Stift am Sockel heranzuführen (siehe Skizze).
- 2) Mit den 2 Griffen den Motor absenken, bis er auf den oberen Teil der Dose aufsetzt.
- 3) Die Blockierschraube mäßig festziehen.
- 4) Den Hebel hochheben, um die Dose freizulegen, dann dieselbe gegen das Rändelrad führen. Die Bördelung der Dose muß sich unbedingt zwischen der Mitte des Rändelrades und der halben Höhe der Stärke des Rändelrades befinden.



IV ANLEGEN DER SPANNUNG


- 1) Das Netzeinspeisungskabel an eine einphasige Steckdose 230 V anschließen, die **UNBEDINGT** mit einem Erdungspol ausgestattet sein muß.
- 2) Den Schalter an der Oberseite des Gerätes betätigen, um den Motor in Betrieb zu setzen :
 - Ziehen : II : Hohe Drehzahl für zylindrische Dosen
 - Drücken : I : Niedrige Drehzahl für rechteckige Dosen

V ÖFFNEN DER DOSEN

- Den Oberteil der zu öffnenden Dose an das Rändelrad heranbringen
- Mit dem Hebel durchstoßen
- Den Hebel während des gesamten Öffnungsvorgangs fest gedrückt halten
- Den Motor mit dem Schalter einschalten, wobei die dem Typ von Dose entsprechende Drehzahl zu wählen ist
- Den Hebel wieder hochziehen, um die Dose freizugeben
- Mit dem Magneten den Deckel abheben

VI REINIGEN DES KOPFTEILS

- Die Schraube (Nr. 4) lösen (B).
- Den Blockierriegel zurückziehen (Nr. 5) (C).
- Den Kopfteil festhalten und durch Drehen freilegen.
- Die Reinigung erfolgt unter einem Wasserhahn mit Hilfe der mitgelieferten Metallbürste oder im Geschirrspüler.
- Der Zusammenbau des Kopfteils erfolgt durch Ausführung der vorstehenden Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge.
- Die anderen Teile des Dosenöffners werden nach Herausziehen des Netzanschlusses mit einem leicht angefeuchteten Schwamm gereinigt.



In allen Fällen ist die Verwendung eines Wasserstrahls zum Reinigen verboten.

VII ERSATZ DER VERSCHLEISSTEILE

1) Ersatz des Rändelrades





Abb B

- Ausbau des Rändelrades mit Hilfe des Stiftschlüssels, wobei der Kopfteil auf den Motor montiert ist, indem mit der Hand (im Uhrzeigersinn) auf den Schlüssel geschlagen wird).
- Ein neues Rändelrad montieren, wobei die Richtung der Verzahnung zu beachten ist (Marke LT oben sichtbar), siehe Abb. B.

2) Austausch des Blattes

- Mit einem Schraubendreher das Blatt abmontieren.
- Das Blatt lässt sich umdrehen, wenn es nur auf einer Seite benutzt worden ist.
- Das Reinigen erfolgt unter einem Wasserhahn.

In der richtigen Reihenfolge das Blatt, die elastische Scheibe, die Edelstahlscheibe und die Schraube einsetzen und dann festziehen.

- Wenn das Blatt auf beiden Seiten benutzt worden ist, muß es ersetzt werden !

DAS BLATT NIEMALS SCHLEIFEN (Spezialprofil)

VIII IDENTIFIZIERUNG DER URSACHEN VON STÖRUNGEN

STÖRUNG	URSACHEN / ABHILFEN
Der Motor läuft nicht	Motor nicht an eine Steckdose angeschlossen Kein Strom in der Steckdose
Das Rändelrad nimmt die Dose nicht mit	Höhe des Gerätes schlecht eingestellt (Die Bördelung der Dose befindet sich nicht auf der halben Höhe des Rändelrades) Druck mit dem Hebel zu gering Rändelrad verkehrt herum montiert, schmutzig oder verschlissen Blatt schlecht festgezogen Elastische Scheibe (gelb) beschädigt

Der Kopfteil tritt aus seiner

Aufnahme aus

Kopfteil nicht verriegelt

Öffnen schwierig oder Dose
gerissen

Blatt verschlissen

Das Blatt ist nachgeschliffen
worden

Bei zylindrischen Dosen Zeit
für das Öffnen zu lange

Falsche Drehzahl gewählt
(hohe Drehzahl verwenden)

Der Inhalt rechteckiger Dosen
spritzt bei jedem Durchlauf
einer Ecke aus

Falsche Drehzahl gewählt
(niedrige Drehzahl
verwenden)

Der Motor wird anormal heiß

Überschreiten der Kapazität
(maximal 40 Dosen 5/i
hintereinander)

Kopf verschmutzt
(Reinigen!); die Achse des
Rändelrades muß frei
umlaufen

Das Rändelrad erzeugt
Metallspäne außerhalb der Dose

Druck mit dem Hebel zu
gering

Rändelrad verschlissen